

## **ЗАМОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ FIGHTER (FASS LOCK) 2369**

### **Характеристики:**

изготовлен из нержавеющей стали  
внутренние детали, пружины защищены оксидированием  
взводной ригель снабжен роликом  
2 секретных механизма снаружи (для открывания) и изнутри (для блокировки кнопки) электрическое управление  
регулируемая взводная пружина  
приспособлен для всех типов открывания двери  
высокая прочность и надёжность

### **Установка:**

1. Для установки запирающего ригеля замка в соответствии с направлением закрывания двери вытащите шплинт из отверстия оси запирающего ригеля, снимите шайбы, вытащите ригель и поверните его на  $180^\circ$ . После этого закрепите его.
2. Установите и закрепите замок, выдержав расстояние между корпусом и ответной планкой 5мм. (см. рис.).
3. С помощью втулки с шестигранной гайкой отрегулируйте необходимое усилие взводной пружины замка (см. рис.).

### **Управление замком:**

Замок может открываться:

снаружи с помощью ключа

изнутри с помощью механической кнопки (блокируемой ключом в случае необходимости)

дистанционно импульсом напряжения  $9...12V \sim 1A$  с сетевого блока питания или с блока управления для электромеханических замков

