



Установка HDD

* Мы рекомендуем Seagate HDD, 7200rpm или выше.
 IDE шлейфы, винты крепления и полка крепления HDD поставляются в комплекте.
 Примечание: обратите внимание на переключку (джампер) на HDD!. Не устанавливайте HDD на Cable Select или Cap Limit.

Установка пишущего CD-RW/DVD-RW

Для установки дисководов CD-RW/DVD-RW вы должны снять переднюю заглушку. Дисковод должен быть установлен как MASTER.

Подключение устройств к видео входам

DVR автоматически определяет видео стандарт (PAL или NTSC) каждый раз, когда вы подключаете устройство к видео входу.

Для подключения видео входа подключите коаксиальный кабель к камере (другому источнику аналогового видео) и к видео входу на задней панели